


Kurzanleitung für die Zustellung von Sendungen in die Paket- und Servicestation



1. Wählen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms das Symbol für die Zustellung einer Sendung.




2. Wählen Sie Ihren Lieferdienst aus.




3. Geben Sie über die Bildschirmtastatur die Anfangsbuchstaben oder einen beliebigen Teil vom Namen des Empfängers ein. Tippen Sie in der Liste auf den entsprechenden Eintrag.



4. Sonderfall:
Bei kleineren Paket- und Servicestationen mit nicht mehr als 6 Einträgen erscheint die Namensliste direkt ohne Suchfunktion.




5. Wählen Sie die passende Boxgröße für Ihr Paket. Das Fach öffnet sich jetzt.



6. Bitte legen Sie die Sendung in das geöffnete Fach ein.



7. Sobald die Sendung vom Sensor erkannt wird, wird dies im Display entsprechend angezeigt.



8. Verschließen Sie die Tür wieder.
Sobald das System die geschlossene Tür erkennt, wird dies im Display mit dem entsprechenden Symbol angezeigt.
9. Der Einlegevorgang ist damit abgeschlossen. Das Display schaltet auf den Anfangsbildschirm zurück.

[Schnellanleitung zur Zustellung von Sendungen als pdf](#)